


Типовой код (за исключением серии LUC...)



U			-			-		-	
---	--	--	---	--	--	---	--	---	--

\*\* для датчиков со сквозным пучком, которые состоят из передатчиков и приемников, электрический выход выражается с суффиксом S. (пример: UBE1000-18GM40-SE2-V1)

Ультразвуковые датчики 5